

Spínací zásuvka digitální, týdenní FKEF8

Upozornění

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.



Pokud není displej funkční, zapojte FKEF8 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a FKEF8 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

Popis

1. Spínací hodiny jsou vybaveny 8 programy zapnuto/vypnuto.
2. Tlačítka MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF lze hodiny jednoduše naprogramovat.
3. Zobrazení času je možné přepínat ve formátu 12/24.
4. Funkce Summertime umožňuje jednoduchý přechod ze zimního času na letní a naopak.
5. Funkce Random je velmi užitečná v oblastech používajících letní čas.
6. K dispozici je 16 kombinací dnů nebo skupin dnů:
Po/Mo, Út/Tu, St/We, Čt/Th, Pá/Fr, So/Sa, Ne/Su
Po-Ne/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, Po-Pá/Mo, Tu, We, Th, Fr
So, Ne/Sa, Su, Po-So/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Po-St-Pá/Mo, We, Fr
Út/Čt, So/Tu, Th, Sa, Po, Út, St/Mo, Tu, We, Čt, Pá, So/Th, Fr, Sa
Po, St, Pá, So/Mo, We, Fr, Sa

Instalace

1. Zasuňte spínací hodiny do zásuvky.
2. Ponechte je v zásuvce aspoň 12 hod. aby se mohly nabít zálohovací baterie.
3. Po nabití nastavte hodiny do základního stavu stiskem tlačítka **MASTER CLEAR** pomocí špičatého předmětu jako je tužka nebo pero.
4. Tím jsou hodiny připraveny k nastavení a použití.

Nastavení přesného času

1. Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** a současně stiskněte tlačítko **WEEK** dokud se na displeji nezobrazí současný den v týdnu. Pokračujte stiskem tlačítka **HOURL** nebo **MINUTE** dokud se na displeji nezobrazí skutečná hodina a minuta. V průběhu nastavování tlačítka **WEEK**, **HOURL** nebo **MINUTE** mohou být podrženy aby se požadovaný údaj nastavil rychleji.
2. Po uvolnění tlačítek se nastavené údaje uloží.
3. Nastavení lze změnit opakováním předešlých kroků.

Programování

1. Stiskněte tlačítko **TIMER**. Na displeji se zobrazí nastavení prvního zapnutí **ON**.
2. Stiskem tlačítka **WEEK** nastavíte den nebo skupinu dní. Čas nastavíte stiskem tlačítka **HOURL** a pak **MINUTE**.
3. Stiskem tlačítka **TIMER** ukončíte nastavení prvního času zapnutí a začnete nastavovat čas vypnutí prvního zapnutí **OFF**. Opakováním předešlého postupu nastavte čas prvního vypnutí **OFF**.
4. Stiskem tlačítka **TIMER** ukončíte nastavování prvního **OFF** a otevřete nastavování času druhého zapnutí **ON**. Opakováním kroku 2. a 3. nastavíte další časy zapnutí a vypnutí.
5. Po nastavení všech požadovaných časů stiskem tlačítka **CLOCK** nastavení ukončíte a tím jsou spínací hodiny připraveny k provozu.

Příklad nastavení každodenního zapnutí v 8:15 a vypnutí ve 22:15

- a. Po stisku tlačítka **TIMER** se na displeji zobrazí **ON**.
- b. Opakováním stiskem tlačítka **WEEK** na displeji nastavte " MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".
- c. Stiskem tlačítka **HOURL** nastavte na displeji 6:00PM nebo 18:00.
- d. Stiskem tlačítka **MINUTE** nastavte na displeji 6:15PM nebo 18:15.
- e. Po stisku tlačítka **TIMER** se na displeji zobrazí **OFF**.
- f. Opakováním kroků c. a d. nastavte na displeji 10:15PM nebo 22:15.

Poznámka: Dejte pozor, aby se nastavené časy nepřekrývaly, zvláště při použití skupin dnů.

Nastavení ručního zapnutí ON/AUTO/MANUAL a vypnutí OFF

1. Stiskem tlačítka **ON/AUTO/OFF** se tyto tři režimy zapnou.
2. V režimu **MANUAL ON**, zapnuto nebo **MANUAL OFF**, vypnuto spínací hodiny nespínají podle nastavení v režimu **AUTO**.
3. Pokud je režim změněn z **MANUAL** do **AUTO**, hodiny si budou pamatovat nastavení v režimu **MANUAL** až do času příštího nastaveného času.

Formát zobrazení 12/24

Současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **TIMER** můžete přepínat formát zobrazení času 12 hod. a nebo 24 hod.

Funkce SUMMERTIME (letní / zimní čas)

1. Současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** v režimu **AUTO** se na displeji zobrazí **SUMMER** a hodiny se posunou o hodinu zpět.
2. Dalším současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** se hodiny vrátí do původního nastavení.

Funkce náhodného zapnutí a vypnutí RANDOM

1. Pokud stisknete tlačítko **RANDOM** v režimu **AUTO** na displeji se zobrazí **RANDOM**.
2. Když tato funkce je zapnuta nastavená zapnutí a vypnutí budou prováděna náhodně v intervalu 0-32 minut mezi 18:00 a 6:00.
3. Dalším stiskem tlačítka **RANDOM** se tato funkce zruší.

Specifikace

Napětí: 230V, 50Hz

Max. zátěž: 16A, 3500W

Min nastavitelný čas: 1 min

Pracovní teplota: - 10°C to + 40°C

Přesnost: +/- 1 minuta za měsíc

Zálohovací baterie: 1.2V > 100 hod provozu



LIKVIDACE VÝROBKU FKEF8

Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyhazovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno.