

CP-PR-162 - manuál

Konfigurace je jednoduchá v pár krocích:

V sadě jsou 2 pojitka – černé a bílé, včetně zdrojů a stahovacích pásek.

Černé pojitko se zapojuje u DVR/NVR a bílé u kamery ve výtahu.

IP adresy u pojitek jsou černé: 192.168.1.35 a bílé: 192.168.1.36

1. Nastavte si v pc na síťovém adaptéru IP adresu, abyste byli v sadě adres 192.168.1.X (například 192.168.1.50).
2. Do webového prohlížeče zadáte **192.168.1.35**, objeví se přihlašovací stránka, zadáte si své heslo a potvrdíte, tím se pojitko aktivuje.
3. Do webového prohlížeče zadáte **192.168.1.36**, objeví se přihlašovací stránka, zadáte si své heslo a potvrdíte, tím se pojitko aktivuje.
4. Přihlásíte se do obou pojitek a nastavíte si rozsah IP adres dle potřeby, abyste byli ve stejné sadě jako je NVR a kamery.
5. A to je vše, nic jiného se nenastavuje, pojitka se automaticky spojí navzájem, na obou jsou nastaveny z výroby stejné wifi hesla **123456789abc**.

V případě slabého výkonu wifi se dá ještě v nastavení zvýšit výkon, z výroby nastaveno 12 dB, můžete nastavit až na 25 dB.