



PH-WS03


**Bezdrátový přijímač pro časové ovládání
elektrických spotřebičů
- DO ZÁSUVKY -**

- Časové ovládání elektrických spotřebičů
- Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ39
- Dočasnou změnu stavu je možné provádět neomezeným počtem klíčenek PH-WS10 nebo ovladačů PH-WS33
- Prvek systému PocketHome®



Montáž


Obr.1



Obr.2



Obr.3




Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!



Uvedení do provozu

1. Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Na centrální jednotce PH-CJ39 nastavte časový program (viz návod na PH-CJ39) **POZN.: časové programy lze nastavovat od programu číslo 10!**
4. V aplikaci nebo SW pro PH-CJ39 (EOB Pocket Home) vyberte skupinu prvků WS a přidejte prvek WS (obr.3).
5. Na PH-WS03 krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
6. V aplikaci nebo SW EOB PocketHome stiskněte **Párovat**. Při správném nauce kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.



Přijímač je možné ovládat (zapínat a vypínat) neomezeným počtem ovladačů PH-WS10 a PH-WS33. Ty musí být aktivovány na centrální jednotce v režimu ACTIV pro daný přijímač. Jedním ovladačem je možné ovládat max. 2 přijímače! Ovladače nejsou součástí balení a je možné je dokoupit na www.elbock.cz.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není nauce kód
		kód nauce
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl nauce BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUHE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-WS03 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



V případě záručního a požáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.



Specialista na systém PocketHome®

+420 607 087 605



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz