


SoloCam S40

## Návod k použití


## POPIS PRODUKTU

1. Solární panel
2. Čočka
3. Senzor pohybu
4. Senzor citlivý na světlo
5. Mikrofon
6. Indikátor LED
7. Tlačítko SYNC
8. Nabíjecí port typu C
9. Montážní otvor
10. Reproductor



## NABÍJENÍ KAMERY SOLOCAM

Kamera je napájena baterií



Nabíjení      Svítí modře  
Plně nabito      Nesvítí

## NASTAVENÍ KAMERY SOLOCAM

Stažení aplikace a nastavení systému

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a zaregistrujte si účet.




2. Podle pokynů na obrazovce přidejte kameru SoloCam.

## MONTÁŽ KAMERY SOLOCAM

### Výběr umístění

Kameru SoloCam S40 lze namontovat na zeď. Zvolte místo, odkud lze získat požadovaný výhled. Doporučujeme ji zavěsit 2-3 m nad zemí.




Chcete-li maximalizovat účinnost solárního panelu, vyberte místo, kam může kamera SoloCam S40 dopadat více slunečního světla.


### Montáž kamery SoloCam S40

Kameru SoloCam S40 lze namontovat jak venku, tak v interiéru.


1. Otočením knoflíku montážního držáku proti směru hodinových ručiček jej uvolněte a demontujte.




2. Umístěte montážní držák ke stěně. Vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte otvory a poté do nich vložte kotvy; kotvy jsou nutné pro stěny, které jsou vyrobeny z tvrdých materiálů, jako je beton, cihly nebo omítka.



3. Pevně zašroubujte knoflík montážní konzoly do montážního otvoru kamery SoloCam.



4. Držte a přišroubujte kameru SoloCam k montážní konzoli. Otáčením kamery SoloCam upravte zobrazení a zkontrolujte je pomocí živého přenosu, ke kterému máte přístup v aplikaci eufy Security.



Kameru SoloCam S40 lze také nainstalovat na strop. Při instalaci postupujte podle výše uvedených kroků 1-4.

Tipy:

Pro řešení problémů se podívejte do nápovědy v aplikaci eufy Security. Stav indikátorů LED naleznete na stránce aplikace.

## Prohlášení FCC

### UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

### Prohlášení FCC o vystavení rádiovým frekvencím

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým frekvencím. Zařízení lze používat v podmínkách pevné/mobilní expozice. Minimální odstupová vzdálenost je 20 cm.

### Upozornění: Stíněné kabely

Všechna připojení k jiným výpočetním zařízením musí být provedena pomocí stíněných kabelů, aby byl zachován soulad s předpisy FCC.

**DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

**ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)