

## Návod k použití



# Spínací zásuvka týdenní, digitální

4730424 - FKEF20



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## **NEPŘEHLÉDNĚTE**

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Tyto elektronické spínací hodiny s týdenním cyklem jsou vhodné do stísněných prostor, neboť vynikají minimálními rozměry. Uživatel jistě ocení též umístění displeje na horní části spínacích hodin. Displej je tudíž čitelný bez toho aby se uživatel musel ohýbat dolů k zásuvce. Vestavný akumulátor: 1,2 V NiCd.

## PŘED POUŽITÍM

Pokud není displej funkční, zapojte časovač do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a časovač je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

## INSTALACE

1. Zapojíme časovač do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. RESET, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. časovač je nyní připraven k Vašemu nastavení a použití.

## NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU

1. Podržení tlačítka CLOCK a stisknutím tlačítka TIMER zvolíte požadovaný formát zobrazení času (24h, 12h)
2. Stiskneme tl. CLOCK a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. DAY nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. HOUR nebo tl. MINUTE nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. DAY, HOUR nebo MINUTE, urychlíme nastavení požadované hodnoty přidržením tlačítka.
3. Uvolněním obou tl., den a čas bude nastaven.
4. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

## NASTAVENÍ PROGRAMŮ

1. Stiskneme tl. TIMER uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1\_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. DAY pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1\_ON tl. HOUR a MINUTE.
3. Stiskneme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončení prvního čas programu 1\_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1\_ON.
4. Opětovným stisknutím tl. TIMER lze nastavit 8 čas.programů.  
Např.: TIMER ON (zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF(zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den
  - a. stiskneme TIMER a na displeji se objeví ...."1\_ON"
  - b. stiskneme DAY (den)....." MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"
  - c. ....HOUR(hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM
  - d. ....MINUTE(minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM
  - e. ....TIMER....."1\_OFF"
  - f. opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM

Pomocí tl.CLOCK se potvrdí aktuální nastavení a zároveň se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

**TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.**

## PROGRAMY

- 1.Časovač má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO / OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON / AUTO / OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.

4. Další funkcí je možnost nastavení letního času.

5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne	- jeden den v týdnu
Po (MO) Út St Čt Pá So Ne	- každý den v týdnu (po celý týden)
Po (MO), Út, St, Čt, Pá	- pouze v pracovní dny
So (SA), Ne	- pouze o víkendu
Po (MO) Út St Čt Pá So	- v pracovní dny a v sobotu
Po (MO) St, Pá	- pouze v pondělí, ve středu a v pátek
Út (TU), Čt, So	- pouze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu
Po (MO) Út St	- v pondělí až středu
Čt (TH), Pá, So	- ve čtvrtek až sobotu
Po, St, Pá, Ne	- v pondělí, ve středu, v pátek a neděli

### **NASTAVENÍ FUNKCE ON / AUTO / OFF**

1. Stiskneme tl. ON/ AUTO/ OFF a vybereme ze tří módů.
2. Nápis MANUAL ON -zásuvka je trvale zapnuta. MANUAL OFF - zásuvka je trvale vypnuta. AUTO - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z MANUAL na AUTO, bude FKEF20 obsahovat poslední nastavení z módu MANUAL (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

### **12/24 HODINOVÝ MÓD**

Stiskneme tl. CLOCK a TIMER současně a vybereme mezi 12 a 24hodinovým módem.

## **LETNÍ ČAS**

1. Stiskneme tl. CLOCK a ON/AUTO/OFF současně a na displeji se zobrazí nápis " SUMMER".
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

## **UPOZORNĚNÍ!**

Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde je jištění větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max. 2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu FKEF20. Jestliže je potřeba FKEF20 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem. Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

## **CHRAŇTE FKEF20 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!**

## **OPRAVNÉ TLAČÍTKO**

Tlačítkem S/1 vymažete nastavenou hodnotu aktuálně zvoleného programu, ne však celou paměť.

**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

- Provozní napětí: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný příkon: 3500 W
- Max. spínaný proud: 16 A (2 A)
- Nejkratší spínaná doba: 1 minuta
- Přesnost časování:  $\pm 1$ minuta/měsíc
- Krytí: IP20
- Provozní teplota: -10 až +40 °C
- Rozměry bez zástrčky (d x š x v): 80 x 80 x 45 mm

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

**LIKVIDACE**

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

**Výrobce:**

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 07/22