

## **EN** User Guide for Solight 1V47 Christmas lights



# IP44

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place.

**Power supply:** 3x AA batteries (alkaline recommended)

**Operating temperature:** -20°C to +50°C

### **Warning**

1. The product complies with protection class IP44 and is suitable for outdoor use.
2. To clean the lights, use a damp cloth and always turn it off first. Leave the lights to dry completely before using them.
3. This product is not a toy! Keep out of reach of children.
4. Protect the environment. When no longer usable, dispose of the product at the designed collection point. Do not discard with normal household waste.
5. The product should only be used by adults..

**Light/blinking modes:** Combinations, waves, sequence, slow light up, quick blinking, slow fade, lightning, steady on. Modes are switched by the button on the control.

**Timer** automatically turns the lights on and off. After activation, the lights are turned on for eight hours. Then the lights are turned off for sixteen hours and this way all the time until you turn the timer off.

**Manufacturer:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech republic

## **CZ** Návod k použití vánočního osvětlení Solight 1V47



# IP44

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

**Napájení:** 3x AA baterie (doporučujeme alkalické)

**Pracovní teplota:** -20°C až +50°C

### **Upozornění**

1. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
2. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
3. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
4. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
5. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

**Režimy svícení/blikání:** Kombinované, vlny, sekvenční, pomalé rozsvícení, rychlé blikání, pomalé slábnutí, blýskání, stálé svícení. Režimy se přepínají tlačítkem na ovladači.

**Časovač** automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu osmi hodin. Poté je na šestnáct hodin vypnuto a takto pořád dokola.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

## **SK** Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 1V47



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. **IP44**  
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

**Napájanie:** 3x AA baterie (doporučujeme alkalické)

**Pracovná teplota:** -20°C až +50°C

### **Upozornenie**

1. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie.
2. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite vo vypnutom stave. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť.
3. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi.
4. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniciach k tomu určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
5. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

**Režimy blikania:** Kombinované; vlnách; sekvenčné; pomalé rozsvietenie; rýchle blikanie, pomalé slabnutie, blýskanie, stále svietenie. Režimy sa prepínajú tlačidlom na ovládači.

Časovač automaticky vypína a zapína osvetlenie. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu osmi hodín. Potom je na dobu šesťnástich hodín vypnuté a takto stále dookola.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika