

Testovací sprej Smoke Sabre

Testovací sprej Smoke Sabre je určen k testování funkce optických detektorů kouře Jablotron. Je vybaven teleskopickým aplikátorem, který podporuje dokonalé rozptýlení testovacího aerosolu a také umožňuje dobré nasměrování testovacího kouře k detektoru.

Bezpečnostní informace

Při použití testovacího spreje nekuřte, nestříkejte testovací plyn do otevřeného ohně, náplň je vysoce hořlavá. Místo použití musí být dobře větráno. Zabraňte kontaktu testovacího plynu s pokožkou a chraňte oči brýlemi. Nikdy nemiřte sprejem při aplikaci ani při rozkládání aplikátoru proti jiným osobám. Při nadýchání či zasažení těla a zdravotních komplikacích vyhledejte pomoc lékaře.



Skladování

Skladujte v chladných, dobře větraných prostorech, mimo dosah dětí, chraňte jej před působením vysokých teplot ($> 50^{\circ}\text{C}$). Testovací sprej ani po vypotřebování nevhazujte do ohně, nádobu nepropichujte.

Použití

1. Před prvním použitím důkladně prostudujte bezpečnostní informace.
2. Odstraňte ochrannou nálepku z hrdla aplikátoru.
3. Stiskněte pojistku (A) pro uvolnění dílů teleskopického aplikátoru.
4. Máchněte rukou v zápěstí (B) a aplikátor se rozloží (případně s citem aplikátor roztáhněte rukou).
5. Hrdlo aplikátoru nasměrujte blízko pod testovaný detektor (testovací sprej držte svisle).
6. Krátce (0,5 – 1s) stiskněte spoušť spreje a čekejte na reakci detektoru.
7. Pokud nedojde k aktivaci detektoru do 10s, znovu krátce stiskněte spoušť spreje.
8. Nedojde-li k aktivaci detektoru ani po vícenásobném opakování testu, detektor může být vadný – kontaktujte servisního technika, případně výrobce detektoru.

